

Vielen lieben Dank für Ihren Einkauf!
Sie sind nun stolzer Besitzer eines „Heavy Lock“ Radschlusses



Bitte bewahren Sie die Informationen an einem sicheren Ort auf und lesen Sie diese, bevor Sie das Gerät verwenden. Die aktuellen Produktunterlagen finden Sie auch auf: www.sportastisch.com/downloads



Um Ihre kostenlose 3 Jahres Premium Garantie zu erhalten, registrieren Sie sich bitte innerhalb von 3 Wochen nach dem Kauf. Die Bedingungen zur Garantie finden Sie auf www.sportastisch.com/service/garantie

SICHERHEITSHINWEISE

- ! Ein Fahrradschloss bietet keinen 100%igen Schutz vor Diebstahl
- ! Verletzungs- und Erstickungsgefahr durch Kleinteile und Verpackung (Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet)
- ! Nicht über 40 °C bzw. unter -10 °C verwenden

LIEFERUMFANG

Kettenschloss/Zahlenschloss

GEBRAUCHSANWEISUNG

Weil alleine in Deutschland mehr als 300.000 Fahrräder pro Jahr entwendet und nur wenige Taten aufgeklärt werden, sollte das eigene Fahrrad durch ein Schloss geschützt werden. Kettenschlösser bestehen aus einzelnen Metallgliedern, die miteinander verbunden sind. An diesem Sicherheitssystem findet sich ein Zahlenschloss, durch das sich die Glieder der Kette mithilfe eines 5-stelligen Zahlencodes verschließen lassen.

Unser Fahrradschloss entspricht dem Sicherheitslevel 7 und bietet einen guten Schutz bei mittlerem Diebstahlrisiko. Es ist zum Abschließen von Mittelklasse bis hochwertigen Fahrrädern, Rollern und ähnlichen Fahrzeugen (nicht Motorrädern) an dafür vorgesehenen und geeigneten Stellen oder an festen Objekten gedacht, aber bietet keinen 100%igen Schutz vor Diebstahl.

Eingabe des persönlichen Zahlencodes

Geben Sie zur Eingabe des persönlichen Zahlencodes den vorgebenden Zahlencode "00000" ein und öffnen Sie das Schloss.

Drehen Sie das Rädchen im Inneren (neben den Zahlenstellen) in Richtung des darauf abgebildeten Pfeils bis er einrastet und Sie ein leises Klicken hören.

Geben Sie Ihre eigene Zahlenkombination ein. Seien Sie bei Ihrer Zahlenkombination kreativ und weichen von den trivialen Codes wie „12345“ oder „11111“ ab. Denn so erschweren Sie Fahrraddieben das Knacken des Schlosses anhand der Zahlenkombination erheblich. Wechseln Sie den Code regelmäßig, um die Sicherheit des Schlosses zu erhöhen und mögliche Manipulationen zu vermeiden.

Bringen Sie das Rädchen in die Ursprungsposition zurück und schließen Sie das Schloss, um die Zahlenkombination zu sichern. Achten Sie darauf, dass dabei keine der Zahlen verdreht wird.

Verdrehen Sie anschließend alle Zahlenreihen, wenn das Schloss richtig verriegelt ist. Notieren Sie sich die richtigen Zahlenkombination, ohne diesen Beleg in der Nähe des Rads aufzubewahren.

Öffnen Sie das Radschloss mit Ihrem persönlichen Zahlencode und ziehen Sie die beiden Enden des Schlosses auseinander. Legen Sie das Schloss um Ihr Fahrrad und ein festes Objekt (mehr Tipps zum sicheren Gebrauch auf der Rückseite). Stecken Sie die beiden Enden des Schlosses zusammen und verschließen Sie das Schloss, indem Sie die Zahlenreihend ausreichen verdrehen. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um das Schloss zu öffnen oder zu schließen, da dies den Mechanismus beschädigen könnte. **VORSICHT:** Das Fahrradschloss kann ohne den richtigen Code nicht mehr geöffnet werden!



Ihr persönliches Feedback ist wichtig für uns! Wenn Sie mit unserem Produkt zufrieden sind, wären wir sehr dankbar, wenn Sie uns kurz Ihre Meinungen auf Amazon hinterlassen könnten.

Ihre Zufriedenheit hat für uns die höchste Priorität! Verliep bei Ihrem Einkauf etwas nicht nach Ihren Vorstellungen oder haben Sie offene Fragen? Dann kontaktieren Sie uns jederzeit gerne unter

☎ 08677 40997901

🌐 www.sportastisch.com

✉ hallo@sportastisch.com

📷 [dubistsportastisch](#)



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Jedes Produkt wird aus sorgfältig hergestellten Materialien gefertigt und vor Auslieferung durch eine Vor-Ort-Untersuchungen direkt nach der Produktion inklusive Funktionstests eines externen Dienstleisters auf einwandfreie Funktion geprüft.

Das Fahrradschloss ist nur für den Privatgebrauch geeignet und wurde nicht für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Benutzen Sie das Produkt nur gemäß der Anleitung und für die vorgesehene Aktivität: Schutz vor Fahrraddiebstahl

Wenden Sie sich zum richtigen Umgang an Fahrrad- oder Verkehrsclubs. Die Anleitung dient lediglich als ergänzende Information

NUTZUNGSHINWEISE

Überprüfen Sie das Produkt vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch auf Schäden und Verschleiß, der auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch im Lauf der Zeit auftreten kann. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, und nehmen Sie keine Änderungen am Originalprodukt vor.

Stellen Sie Ihr Fahrrad immer an öffentlichen statt einsamen, schwer einsehbaren Orten ab, an denen ein Diebstahlversuch schnell bemerkt wird. Am besten wird das Rad im Innenbereich wie z.B. im Keller verwahrt. Dort sollte es zusätzlich verschlossen werden.

Wechseln Sie den Standort, auch wenn das Rad in der Nähe Ihrer Wohnung verschlossen wird. Wenn Sie das Fahrrad immer am gleichen Ort abschließen, wissen Kriminelle, wann und wo sie zuschlagen können.

Schließen Sie Ihr Fahrrad an stabile und widerstandsfähige Gegenstände. Verbinden Sie dabei das Schloss am besten mit dem Rahmen und einem Rad mit Objekten wie einer Laterne, einem Zaunpfahl oder einem Fahrradständer. Dabei ist darauf zu achten, dass das Rad nicht über den Gegenstand gehoben werden kann.

Befestigen Sie das Schloss am besten weiter oben am Fahrrad, so kann der Dieb sein Werkzeug nicht am Boden abstützen.

Sichern Sie Ihr Fahrrad mit mehreren verschiedenen Fahrradschlössern. Durch unterschiedliche Bauarten wird der Diebstahl erschwert, weil Diebe für jedes Schloss ein einzelnes Werkzeug brauchen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät sicher montiert und verschlossen ist, bevor Sie Ihr Fahrrad zurücklassen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, sowie für Fahrraddiebstähle übernimmt der Hersteller keine Haftung. Die harten Materialien des Faltschlusses können beim Kontakt mit dem Fahrradrahmen Kratzer verursachen.

Das Fahrradschloss ist kein Kinderspielzeug und sollte von Kindern unter 6 Jahren ferngehalten werden. Das Schloss ist von Kindern nur zu verwenden, wenn diese durch Erwachsene in der sachgemäßen Verwendung unterwiesen wurden.

PFLEGEHINWEISE

Bitte lagern Sie das Gerät im Innenbereich geschützt vor direktem Sonnenlicht, Hitze/Kälte, Feuer, Feuchtigkeit und Schmutz.

Verwenden Sie nur milde, handelsübliche Reinigungsmittel und auch Sie das Schloss nicht vollständig in Wasser, sondern nutzen Sie ein feuchtes Tuch. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen und nutzen Sie anschließend ggfs. Schmiermittel.

Führen Sie die Verpackung und das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einem Rückgabe- und Sammelsystem zu. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger

UK Thanks a lot for your purchase and your confidence.
You are now a proud owner of a Sportastisch product!

We would be more than thankful if you could write your review on Amazon when you are satisfied. If you considered any issues, we would like to ask you to contact us at hallo@sportastisch.com. We will do our outmost for you to have a sportastisch experience!

If any thematically relevant ebook is available, you can download the PDF as well as up-to-date product documentation including instructions for use and safety instructions, for free on our website:

In order to get your free 3-year premium guarantee, please register within the next 3 weeks. You will find the terms of guarantee and further information on:

► INTERNATIONAL.SPORTASTISCH.COM

FR Merci beaucoup pour votre achat et votre confiance.
Vous êtes l'heureux propriétaire d'un produit Sportastisch!

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir rédiger un commentaire sur Amazon si vous êtes satisfait. Si vous avez des questions, nous vous prions de nous contacter à l'adresse hallo@sportastisch.com. Nous ferons tout notre possible pour que vous ayez une expérience sportastisch !

Si un livre électronique thématique est disponible, vous pouvez télécharger gratuitement le PDF ainsi que la documentation actualisée du produit, y compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité, sur notre site web :

Pour bénéficier de la garantie premium gratuite de 3 ans, veuillez vous inscrire dans les 3 prochaines semaines. Vous trouverez les conditions de garantie et d'autres informations sur :

► INTERNATIONAL.SPORTASTISCH.COM

ES Muchas gracias por su compra y su confianza.
Ahora es el orgulloso propietario de un producto Sportastisch!

Sería perfecto si pudieras escribir tu reseña en Amazon si estás satisfecho. Si considera cualquier problema, puede ponerse en contacto con nosotros en hallo@sportastisch.com

Si hay algún libro electrónico temáticamente relevante disponible, puede descargar gratuitamente el PDF, así como la documentación actualizada del producto, incluidas las instrucciones de uso y de seguridad, en nuestro sitio web:

Para obtener su garantía premium gratuita de 3 años, regístrese en las próximas 3 semanas. Encontrará las condiciones de garantía y más información en:

► INTERNATIONAL.SPORTASTISCH.COM

IT Grazie mille per l'acquisto e la fiducia.
Sei un orgoglioso proprietario di un prodotto Sportastisch!

Le saremmo più che grati se potesse scrivere una recensione su Amazon quando sarà soddisfatto. Se hai riscontrato qualche problema durante l'acquisto, ti chiediamo di contattarci all'indirizzo hallo@sportastisch.com. Faremo del nostro meglio per farvi vivere un'esperienza sportastisch!

Se è disponibile un ebook tematico, è possibile scaricare gratuitamente il PDF e la documentazione aggiornata del prodotto, comprese le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza, sul nostro sito web:

Per ottenere la garanzia premium gratuita di 3 anni, registratevi entro le prossime 3 settimane. Troverete le condizioni di garanzia e ulteriori informazioni su:

► INTERNATIONAL.SPORTASTISCH.COM